Guide d’installation

SwipeBox

proximus

Cette boîte contient :

1 SwipeBox

1 câble d'alimentation électrique (pour relier la SwipeBox à la prise électrique)

1 câble HDMI (pour relier la SwipeBox à la télévision HD)

1 télécommande et sa pile bouton (CR2025, 3V)

Si tous les éléments ci-dessus ne se trouvent pas dans votre boîte ou si vous avez besoin de matériel supplémentaire en cours d'installation (câblage...), retournez dans un point de vente Proximus.

La télécommande



1. Allumer/mettre en veille
2. Naviguer dans les menus
3. Augmenter/diminuer le volume sonore
4. Sélectionner Proximus TV ou la SwipeBox
5. OK
6. Retour
7. Accueil
8. Menu contextuel
9. Activer le pointeur
10. Lecture/Pause
11. Image dans l'image : affichage du programme du décodeur dans une petite fenêtre
12. Émetteur infrarouge
13. Pile

L'utilisation de la télécommande n'est indispensable que pour la sélection de la langue et la configuration du wi-fi. Elle peut être utile pour régler le son et contrôler la lecture d'une vidéo.

1. Raccordez votre SwipeBox

Une fois raccordée à la prise électrique, votre SwipeBox s'allume automatiquement.
Pour raccorder votre modem à la SwipeBox, il est recommandé d'utiliser une connexion sans fil.



2. Configurez la SwipeBox

1 Lorsque vous avez réalisé le raccordement de votre SwipeBox, allumez votre télévision. Veuillez suivre les instructions affichées.

2 À l'aide de la télécommande, sélectionnez la langue.



Télécommande

N'oubliez pas de retirer le plastique de protection de la pile en ôtant le couvercle.



3 Si vous optez pour une connexion sans fil entre votre SwipeBox et votre modem, deux options sont possibles :

- option WPS (recommandée) : choisissez l'option WPS pour une configuration automatique à l'aide du bouton WPS de votre modem b-box 2 ou b-box 3.

b-box 2

b-box 3

OU

- option manuelle : veuillez sélectionner le réseau wi-fi sur lequel vous voulez vous connecter et introduire le mot de passe requis à l'aide de la télécommande.



3. Téléchargez l'app SwipeBox

Téléchargez l'app gratuite SwipeBox sur votre smartphone ou tablette.

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

Download from Windows Store

Vous pouvez maintenant visionner vos photos, vidéos, musiques, ... sur votre écran de télévision!

Proximus décline toute responsabilité sur le bon fonctionnement et la licéité des services et applications des tiers.
Le contenu et applications présélectionnés peuvent être modifiés à tout moment par Proximus .
SwipeBox est réservé à une utilisation privée, non commerciale, dans le cercle de famille.